

NÁVOD NA POUŽITIE

TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA

POZOR:

Vybalenie

- Odstráňte ochranné fólie a prepravné obaly.
- Kábel úplne odviňte.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

■ Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie v priestoroch, ako sú:

- kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
- poľnohospodárske farmy;
- hotelové alebo motelovej izby a iné obytné priestory;
- podniky poskytujúce nocľah s raňajkami.

■ Spotrebič slúži na tepelnú úpravu potravín. Nepoužívajte ho na iné účely, než na ktoré je určený.

■ Spotrebič neumiestňujte na parapety okien, odkvapkávaciu dosku drezu, nestabilné povrchy, elektrický alebo plynový varič alebo do jeho blízkosti. Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch.

■ Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na jeho typovom štítku zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Upozornenie: Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

■ Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom výrobcu.

■ Spotrebič nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov, ako sú záclony, utierky na taniere, drevené povrchy a pod.

■ Pri prevádzke musí byť ponechaný po všetkých stranách spotrebiča voľný priestor aspoň 15 cm na zaistenie dostatočnej cirkulácie vzduchu. Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety a nezakrývajte 2 ventilačné otvory.

■ Vyvarujte sa kontaktu s horúcou parou, ktorá sa uvoľňuje z ventilačných otvorov počas prevádzky spotrebiča.

- Vyberateľný kôš nenapĺňujte nad rysku MAX. Dbajte na to, aby potraviny, ktoré sú vložené vo vyberateľnom koši, neprišli do kontaktu s vykurovacím telesom.
- Vyberateľnú nádobu nenapĺňajte olejom. Naplnenie nádoby olejom môže predstavovať riziko vzniku nebezpečnej situácie. Zdravý spôsob fritovania je založený na princípe cirkulácie horúceho vzduchu, ktorý nevyžaduje použitie oleja. Malé množstvo oleja je možné pridať len na dochutenie potravín.
- V spotrebiči nepripravujte potraviny s vysokým obsahom tuku. Ak je spotrebič v prevádzke, teplota prístupných povrchov môže byť vyššia. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Inak môže dôjsť k popáleniu. Na vybratie a prenášanie zahriatej nádoby a koša používajte rukoväť. Zohriatu nádobu a kôš odkladajte iba na teplovzdorné povrchy. Po vysunutí nádoby zo spotrebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k obareniu horúcou parou, ktorá sa uvoľňuje z potravín.
- Ak dôjde k vznieteniu potravín vo vnútri spotrebiča, okamžite ho vypnite nastavením časovača do polohy 0 a odpojte ho od sieťovej zásuvky. Pred vybratím nádoby počkajte, kým zmizne dym, ktorý vystupuje z ventilačných otvorov.
- Do zahriatej nádoby nelejte ľadovo studenú vodu.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru, ak ho nebudete používať, pred premiestnením a čistením. Pred premiestnením a čistením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Spotrebič neponárajte do vody ani inej tekutiny.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Spotrebič odpájajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku sieťového kábla, nie za sieťový kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo zásuvky.
- Ak je sieťový kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku. Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom je zakázané používať.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

1. Kontrolka teploty
2. Kontrolka prevádzky
3. Otvor na vstup vzduchu
4. Otvor na výstup vzduchu
5. Regulátor teploty
6. ON / OFF / časovač
7. Síta
8. Rukoväť

9. Fritovací kôš

Elektrické pripojenie

- Uistite sa, že sieťové napätie a napätie, pre ktoré je prístroj konštruovaný (pozri typový štítok) navzájom súhlasia.
- Sieťovú zástrčku pripojte len k predpisovo inštalovanej zásuvke s ochranným kontaktom 230 V ~ 50 Hz.

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu. Vyberateľné súčasti, ktoré sú určené na styk s potravinami, umyte ich pod teplou tečúcou vodou s prídavkom neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite čistou vodou, riadne ich utrite dosucha a vráťte ich späť na svoje miesto. Spustite prístroj bez potravín cca na 10 min.

Zapnutie/vypnutie prístroja

- Prístroj je vypnutý, keď je časovač na pozícii 0.
- Prístroj možno zapnúť len v prípade, že je v prístroji správne zasunutý kôš.
- Regulátorom teploty nastavte požadovanú teplotu a časovačom nastavte požadovaný čas.

Použitie

- Prístroj je na prípravu pevnej stravy. Nepripravujte v prístroji žiadne polievky, omáčky.
- Bezpečnostné tlačidlo je integrované, aby prístroj nešiel spustiť bez koša.
- Na docielenie optimálneho výsledku, naplňte kôš len do značky MAX. Nikdy neprepĺňajte kôš.
- Nikdy nenaplňajte odkvapkávacie miesto olejom. Možno len potraviny v koši pomazať olejom.
- Nevkladajte do prístroja príliš mastné potraviny ako napríklad párky.
- Do prístroja možno dať rovnaké potraviny ako do rúry.
- Pri pečení torty, chleba atď. dávajte pozor, aby sa cesto nedotklo vykurovacieho elementu.
- Potraviny ktoré sú cez seba položené v košíku sa musia počas prevádzky v polovici času premiešať.
- Doba prípravy je spojená s veľkosťou, množstvom, druhom, teploty potravín.
- Nechajte prístroj 5 min predhriať.
- Možno potraviny ohriať na 10 min pri teplote 150 stupňov.

1. Zapojte prístroj do zásuvky.
2. Spustite prístroj otočením regulátora času. Kontrolka sa rozsvieti. Nastavte čas a teplotu.
3. Nechajte prístroj 5 min predhriať.
4. Vytiahnite kôš z prístroja.
5. Položte kôš na žiaruvzdornú plochu.
6. Naplňte prístroj.

7. Kôš vložte do prístroja späť až keď urobí klik.
8. Po uplynutí polovice času premiešajte potraviny v koši.

Ukončenie prevádzky

1. Po uplynutí času zaznie signál.
2. Vyberte kôš a odkvapkávaciu misku z prístroja.
3. Položte kôš na žiaruvzdornú plochu.
4. Vyberte potraviny.

Čistenie

Kôš je možné umyť pod tečúcou teplou vodou. Prístroj čistíte vlhkou a nie mokrou mäkkou handričkou. Skladujte prístroj na suchom mieste.

Potraviny MIN / MAX cca v (g) Čas (min) Teplota (stupne)

Tenké zmrazené hranolčeky 300 - 700 12 - 16 200

Hrubé zmrazené hranolčeky 300 - 700 12 - 20 200

Domáce hranolčeky 300 - 800 18- 25 180

Domáce zemiaky (kocky) 300 - 750 12 - 18 180

Steak 100 - 500 8 - 12 180

Bravčová kotleta 100 - 500 10 -14 180

Hamburger 100 - 500 7 - 14 200

Párky v ceste 100 - 500 13 - 15 200

Kuracie stehná 100 - 500 18 - 22 180

Kuracie prsia 100 - 500 10- 15 180

Torta Ø max. 15 cm 300 20 - 25 160

Potraviny MIN / MAX cca v (g) Čas (min) Teplota (stupne)

Muffiny 300 15 -18 200

Quiche Ø max. 15 cm 400 20 - 22 180

Zmrazené kuracie nugety 100 - 500 6 - 10 200

Zmrazené rybie prsty 100 - 400 6 - 10 200

Jarné závitky 100 - 400 8 - 10 200

Plnená zelenina 100 - 400 10 160

Mrazený fritovaný syr 100 - 400 8 - 10 180

Model: FR 3699H

Pokrytie napätia: 220-240 V, 50/60 Hz

Príkonná výkon: 1400 W

Trieda ochrany: I

Čistá hmotnosť: cca 3,7 kg

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických predpisov. Vyhradzuje si technické zmeny!

ZÁRUKA & SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Význam symbolu "Odpadkový kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektro prístroje nepatria do domového odpadu. Na likvidáciu elektro prístrojov použite určené zberné miesta a odovzdajte tu elektro prístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispějete tým k zhodnoteniu, recyklácii a iným formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde možno tieto prístroje odovzdať na likvidáciu, dostanete prostredníctvom územnosprávnych celkov alebo obecného úradu.

TENTO PRÍSTROJ BOL VYROBENÝ S NAJVÄČŠOU STAROSTLIVOSŤOU A NAJMODERNEJŠIMI VÝROBNÝMI METÓDAMI. SME PRESVEDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNE SLUŽIŤ, AK BUDETE DODRŽIAVAŤ POKYNY V NÁVODE. V PRÍPADE AKEJKOĽVEK ZÁVADY SA LÁSKAVO OBRÁŤTE NA SVOJHO OBCHODNÍKA. DBAJTE TIEŽ, ABY VÁM PREDÁVAJÚCI RIADNE VYPLNIL ZÁRUČNÝ LIST. AK VŠAK BUDÚ NA PRÍSTROJI VIDITEĽNÉ CUDZIE ZÁSAHY ALEBO BUDE OBSLUHOVANÝ V ROZPORE S POKYNYMI V NÁVODE ZÁRUKA PRESTÁVA PLATIŤ. ROZOBERANIE PRÍSTROJA JE ZAKÁZANÉ.

Obal:

krabica - triedený zber papiera (PAP)

polystyrén - triedený zber (PS)

PE vrečko - triedený zber (PE)

Výrobok:

kábel bez zástrčky - triedený zber medi

plastové časti - triedený zber (PP)

kovové časti - železný šrot (FE)